



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

МОДЕЛЬ: TE 500



ВВЕДЕНИЕ

Прочтите данное руководство перед началом работы с перфоратором.
Сохраните это руководство для дальнейшего использования!

- Если у вас возникли дополнительные вопросы по использованию, свяжитесь с технической поддержкой UTOOL для получения дополнительной информации.
- Отбойный молоток TE 500 предназначен для долбления, разрушения и выравнивания бетона, кирпича и камня.
- Примечание: АО «ЮТЕХ Дистрибьюшн» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид продукции и в руководства по ее эксплуатации. Будущие изменения в руководствах могут быть внесены без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Телефон технической поддержки UTOOL: +7 800 700 52 52



Изготовитель: АО «ЮТЕХ Дистрибьюшн», 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25, комната 15.26, utool@u-tech.ru, www.u-tech.ru

Страна производства: КНР

Назначенный срок службы: 6 лет

Дата производства изделия: указана на изделии

Храните электроинструмент внутри помещений в сухом и защищенном от мороза месте.

Транспортировка: Перевозите электроинструмент в упакованном виде. Упаковка должна защищать установку от попадания влаги, пыли и грязи внутрь электроинструмента.

Не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами. Утилизируемые электроинструменты должны быть собраны отдельно и сданы в пункт переработки, обеспечивающий экологически безопасную утилизацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальное входное напряжение	230 В ~ 50/60 Гц
Номинальная входная мощность	1500 Вт
Частота ударов	1500–2700 уд/мин
Энергия удара	35 Дж
Вес инструмента без принадлежностей	9 кг
Класс защиты от поражения током	Класс 2
Тип хвостовика	SDS Max

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ИНСТРУМЕНТА:



1. Патрон SDS Max
2. Дополнительная рукоятка
3. Крышка масляного отсека
4. Выключатель
5. Кнопка блокировки
6. Корпус мотора

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Работать с инструментом можно только после прочтения руководства по эксплуатации и строгого соблюдения всех указаний.

Если во время работы сетевой шнур будет повреждён или оборвётся, не прикасайтесь к нему — немедленно вытащите вилку из розетки.

Всегда надевайте средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки и обувь. Используйте также средства защиты слуха, чтобы предотвратить повреждение органов слуха.

Инструмент нельзя подвергать воздействию дождя. Не используйте его во влажных или плохо освещённых помещениях.

- Включать вилку в розетку разрешается только при выключенном выключателе. После окончания работы обязательно выньте вилку из розетки.
- Во время работы держите шнур за инструментом. Не тяните инструмент за шнур.
- Держите инструмент обеими руками и стойте устойчиво.
- Всегда вытаскивайте вилку из розетки, если инструмент не используется, либо если необходимо выполнить регулировку, замену насадок, ремонт или техническое обслуживание.
- Лицам младше 16 лет пользоваться инструментом запрещено.
- Храните инструмент в недоступном для детей месте.
- Используйте только оригинальные запасные части.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед началом работы

Будьте внимательны к скрытой проводке, газовым и водопроводным трубам. Перед началом работы обязательно проверьте рабочую зону, например, с помощью детектора металла.

Используйте правильное напряжение.

Напряжение питания должно соответствовать указанному на заводской табличке. Номинальное напряжение данного инструмента — 230 В, допускается работа при 220 В.

Установка и снятие принадлежностей

Внимание:

При установке или снятии долота убедитесь, что инструмент выключен и вилка не подключена к сети.

Вытащите фиксирующий болт и поверните его так, чтобы фланец был направлен в сторону корпуса двигателя.

Вставьте долото в держатель инструмента через пылезащитный колпачок, одновременно слегка вращая и нажимая внутрь до автоматической фиксации.

Дополнительная рукоятка

Инструмент должен использоваться только с установленной дополнительной рукояткой, которая может поворачиваться на 360°.

Перед началом работы убедитесь, что рукоятка надёжно затянута и держите её одной рукой во время эксплуатации.

В противном случае дополнительная рукоятка может быть легко повреждена.

Работа с выключателем

Чтобы запустить инструмент, нажмите на выключатель.

Если требуется непрерывная работа, нажмите выключатель и затем зафиксируйте его кнопкой блокировки.

Чтобы остановить инструмент, снова нажмите выключатель и отпустите его.

Внимание:

1. Перед подключением убедитесь, что выключатель находится в положении выключено.
2. Не фиксируйте выключатель в положении включено с помощью клейкой ленты или верёвки.

Долбление / выравнивание

Держите инструмент обеими руками и нажмите на выключатель.

Во время работы слегка прижимайте инструмент, чтобы предотвратить его отскок

и потерю контроля.

Однако не нажимайте слишком сильно, так как это не увеличивает эффективность работы.

Внимание:

Во время работы возможно распыление масла из зазора между долотом и патроном.

Поэтому, если вы используете инструмент в помещении, обязательно накройте пол и стены.

Внимание

Если инструмент долго не использовался или применяется при низкой температуре, перед началом работы несколько раз нажмите на выключатель, чтобы включить его.

Перед нормальной эксплуатацией дайте инструменту поработать вхолостую 3–5 минут.

Техническое обслуживание

Предупреждение:

Во время перерывов в работе, при замене долота, выполнении обслуживания или регулировки обязательно вынимайте вилку из розетки.

Для обеспечения безопасности и надёжности инструмента все работы по ремонту, проверке или замене щёток, а также любые другие виды обслуживания и регулировки должны выполняться квалифицированным персоналом в специализированном сервисном центре компании АО «ЮТЕХ Дистрибьюшн» по ремонту электроинструмента.

Охрана окружающей среды

Утилизируйте исходные материалы, а не выбрасывайте их как отходы.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение!

Внимательно прочтите и поймите все инструкции.

Несоблюдение приведённых ниже указаний может привести к поражению электрическим током, возгоранию или серьёзным травмам.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

1) Рабочее место

а) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечивайте хорошее освещение. Загромождённые столы и тёмные зоны повышают риск несчастных случаев.

- b) Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, например при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- c) Держите посторонних и детей на расстоянии во время работы. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над инструментом.

2) Электробезопасность

- a) Инструменты с двойной изоляцией оснащены поляризованной вилкой. Не изменяйте вилку. Не используйте инструменты, рассчитанные только на переменный ток, с источником постоянного тока.
- b) Избегайте контакта тела с заземлёнными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, кухонные плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
- c) Не допускайте попадания влаги на инструмент. Попадание воды внутрь инструмента увеличивает риск поражения электрическим током.
- d) Никогда не переносите инструмент, держа его за шнур, и не вытаскивайте вилку из розетки за шнур. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Немедленно заменяйте повреждённые кабели. Повреждённые шнуры повышают риск поражения током.
- e) При работе на улице используйте удлинитель, предназначенный для наружных работ. Такой кабель снижает риск поражения электрическим током.

3) Личная безопасность

- a) Будьте внимательны, следите за своими действиями и проявляйте здравый смысл при работе с электроинструментом. Не используйте инструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Даже короткое отвлечение может привести к серьёзной травме.
- b) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. При необходимости используйте маску от пыли, нескользящую обувь, каску и защиту органов слуха.
- c) Избегайте случайного запуска. Перед подключением убедитесь, что выключатель находится в положении выключено. Переносить инструмент с пальцем на выключателе или подключать его, когда выключатель нажат, опасно.
- d) Удаляйте регулировочные ключи и гаечные ключи перед включением инструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части, может привести к травме.
- e) Сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это обеспечивает лучший контроль над инструментом в непредвиденных ситуациях.
- f) Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду и украшения, уберите длинные волосы. Одежда, волосы и перчатки должны находиться вдали от движущихся частей. Свободные предметы могут попасть в механизм. Держите рукоятки сухими, чистыми и без следов масла и смазки.

4) Использование и уход за инструментом

- a) Не перегружайте инструмент. Используйте инструмент, соответствующий выполняемой задаче. Правильно подобранный инструмент работает безопаснее и эффективнее.
- b) Не используйте инструмент, если его невозможно включить или выключить с помощью выключателя. Такой инструмент опасен и требует ремонта.
- c) Перед выполнением регулировки, заменой принадлежностей или хранением инструмента отключайте вилку от сети. Это предотвращает случайный запуск инструмента.
- d) Храните неиспользуемые инструменты в недоступном для детей и неопытных лиц месте. Инструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
- e) Следите за техническим состоянием инструмента. Хорошо обслуживаемый инструмент работает безопаснее. Любые изменения конструкции или модификации считаются неправильным использованием и могут быть опасны.
- f) Держите режущие элементы острыми и чистыми. Острые и чистые лезвия легче контролировать и менее склонны к заеданию.
- g) Используйте только те принадлежности, которые рекомендованы изготовителем для данной модели. Аксессуары, подходящие для одного инструмента, могут быть опасны при использовании с другим.

5) Обслуживание

Использование неоригинальных деталей или неквалифицированное обслуживание может привести к поражению электрическим током или травме.

Телефон технической поддержки UTOOL: +7 800 700 52 52